

Orientation du papier DST dans la Ricoh SP C840DN

Attention, ne pas placer le papier à l'envers sous peine de dommages à l'imprimante.

Le papier DST est coupé sur un angle.

Cet angle doit être placé comme indiqué sur la photo ci-dessous dans le tiroir 2.

